

## Выдаваемые счетчиком регистры

| Объект  | Код OBIS       |
|---|----------------|
| Дата и время (Date and time)  | 0-0:1.0.0.255  |
| Импорт активной энергии (+A) (Active energy import (+A))            | 1-0:1.8.0.255  |
| Экспорт активной энергии (-A) (Active energy export (-A))           | 1-0:2.8.0.255  |
| Импорт реактивной энергии (+R) (Reactive energy import (+R))        | 1-0:3.8.0.255  |
| Экспорт реактивной энергии (-R) (Reactive energy export (-R))       | 1-0:4.8.0.255  |
| Импорт активной мощности (+P) (Active power import (+P))            | 1-0:1.7.0.255  |
| Экспорт активной мощности (-P) (Active power export (-P))           | 1-0:2.7.0.255  |
| Импорт реактивной мощности (+Q) (Reactive power import (+Q))        | 1-0:3.7.0.255  |
| Экспорт реактивной мощности (-Q) (Reactive power export (-Q))       | 1-0:4.7.0.255  |
| Импорт активной мощности L1 (+P) (Active power import L1 (+P))      | 1-0:21.7.0.255 |
| Экспорт активной мощности L1 (-P) (Active power export L1 (-P))     | 1-0:22.7.0.255 |
| Импорт активной мощности L2 (+P) (Active power import L2 (+P))      | 1-0:41.7.0.255 |
| Экспорт активной мощности L2 (-P) (Active power export L2 (-P))     | 1-0:42.7.0.255 |
| Импорт активной мощности L3 (+P) (Active power import L3 (+P))      | 1-0:61.7.0.255 |
| Экспорт активной мощности L3 (-P) (Active power export L3 (-P))     | 1-0:62.7.0.255 |
| Импорт реактивной мощности L1 (+Q) (Reactive power import L1 (+Q))  | 1-0:23.7.0.255 |
| Экспорт реактивной мощности L1 (-Q) (Reactive power export L1 (-Q)) | 1-0:24.7.0.255 |
| Импорт реактивной мощности L2 (+Q) (Reactive power import L2 (+Q))  | 1-0:43.7.0.255 |
| Экспорт реактивной мощности L2 (-Q) (Reactive power export L2 (-Q)) | 1-0:44.7.0.255 |
| Импорт реактивной мощности L3 (+Q) (Reactive power import L3 (+Q))  | 1-0:63.7.0.255 |
| Экспорт реактивной мощности L3 (-Q) (Reactive power export L3 (-Q)) | 1-0:64.7.0.255 |
| Фазное напряжение L1 (Phase voltage L1)                             | 1-0:32.7.0.255 |
| Фазное напряжение L2 (Phase voltage L2)                             | 1-0:52.7.0.255 |
| Фазное напряжение L3 (Phase voltage L3)                             | 1-0:72.7.0.255 |
| Фазный ток L1 (Phase current L1)                                    | 1-0:31.7.0.255 |
| Фазный ток L2 (Phase current L2)                                    | 1-0:51.7.0.255 |